

# Sweet Caroline

Copyright: Helen Shrimpton, 2017. All rights reserved.

By: Helen at [www.crystalsandcrochet.com](http://www.crystalsandcrochet.com)



Part 1

## danske maskefortegnelse.

m/mel- rum	maske/mellem- rum	fm	Fast maske	BL	Bagerste maske-led
omg	Omgang	Hstm	Halv stang maske	FL	Foreste maske-led
Lm	lm	stm	Stang maske	BR	Bagom relief
km	km	Dstm	Dobbelt stang maske	FR	Forfra relief
		3- dstm	3 dobbelt stang maske		

*[ ] hjælp: alt der er i kursiv og i farven lilla, er en hjælp og guide til dig og håber dette gør dit liv nemmere, specielt for nybegynder.*

Henvisning til foto [P] med et relateret nr.

\* \* Gentag instruktionerne mellem stjernerne, hvor mange gange der er angivet.

Dette er normalt en gentagelse for en komplet side og vil bestå af flere instruktioner.

() Gentag instruktionerne mellem parenteser, det angivne antal gange.

Dette er med færre gentagelse.

## Special Masker

**Begyndende Stm klynge:** 2 lm, slå om, gå i masken, der skal arbejdes i, og træk en maske igennem, slå om og træk gennem to masker, 2 masker på nålen.

Slå om, sæt nålen i samme maske og træk en maske igennem, slå om og træk gennem 2 masker, 3 masker på nålen. Slå om og træk gennem alle 3 masker.

**Stm Klynge:** Slå om, gå i m/-mellemrum, der skal arbejdes i, slå om og træk gennem 2 m, 2 masker på nålen. Slå om, gå i samme m / mellemrum, slå om og træk gennem 2 masker, 3 masker på nålen. Slå om, gå i samme m/mellemrum, slå om og træk gennem 2 masker, 4 masker på nålen. Slå om og træk gennem alle 4 masker.

**Begyndende Dobbelt-stm klynge:** 3 lm, slå om to gange, sæt nålen i samme maske/mellemrum, slå om og træk gennem 2 masker to gange (2 masker på nålen), slå om to gange, sæt nålen i samme maske/mellemrum, slå om og træk gennem 2 masker to gange (3 maske på nålen), slå om og træk gennem alle 3 masker.

**Dobbeltstangmaske klynge:** Slå om to gange, sæt nålen ind i angivet m/mel-rum, tråd over og træk gennem 2 masker to gange (2 masker på nålen), slå om to gange, sæt nålen i samme maske/mellemrum, slå om og træk gennem 2 masker to gange (3 masker på nålen), slå om to gange,

Sæt nålen i samme maske/mellemrum, slå om og træk gennem 2 masker to gange (4 masker på nålen), slå om og træk gennem alle 4 masker.

**Popcorn:** Lav 5 stangmasker i samme m, tag nålen ud af masken og indsæt nålen fra fronten af 1. stangmaske og derefter ind i den løse løkke og træk igennem. 1 lm for at lukke. Denne afsluttende lm tælles ikke som en maske du skal bruge i det du bliver bedt om at lave efter popcornen.

For at lave en **begyndende popcorn**, skal du starte med en stående stgm eller 3 lm som er lig med 1 stm

1. Start med en magisk ring og lav en begyndende stangmaskeklynge, [P1]

( 1lm, stm-klynge) 5 gange, i ringen, 1 lm. [P2]

Afslut med 1 kædemaske i begyndende stangmaskeklynge,

maskeantal: 6 stm-klynger, 6 stk. 1lm mellemrum.



2. start med en stående stm i et 1lm mellemrum, 3 stm i samme mellemrum, [P1,2]  
(spring over næste klynge, 4 stm i næste 1lm mellemrum) 5 gange.[P3]  
slut omg ved at lave en km i 1. stm,  
hæft ender.  
maske antal: 24 stm.



3. start med en begyndende popcorn mellem to 4stm grupper, [P1]  
(spring over næste 2 masker, 5 stm mellem 2. og 3 stm, spring over 2 m, popcorn  
mellem stm gr) 6 gange, undlad sidste popcorn. [P2,3]  
Kædemaske i første popcorn  
Hæft ender  
Maske antal 30 stm, 6 popcorn.



4. start med en begyndende db-stm-klynge mellem en 5-stm-gr og popcorn,[P1]  
 (4 lm, db-stm-klynge mellem popcorn og 5stm-gr, 4 lm, db-stm-klynge mellem 5stm-gr og popcorn) 6 gange. undlad sidste db-stm-klynge. [P2,3]  
 Slut omg med kædemaske i begyndende db-stm-klynge  
 Hæft ender  
 Maskeantal: 12 x db-stm-klynge, 12 x 4-lm mellemrum.



5. start med en fm i en 4-lm mellemrum over et popcorn, [P1]  
 \*spring over næste klynge, i næste 4lm-mellemrum (2fm, arbejd foran 4lm-mellemrummet, 5 db-stm-klynge i 3. maske i 5stm-gruppen, 2 fm). [P2,3]  
 spring over næste klynge, i næste 4-lm mellemrum (2fm, arbejd foran 4lm-mellemrummet, 5 db-stm-klynge og i popcorn, 2 fm).\* [P4,5]  
 gentag fra \* til\* 6 gange, undlad sidste fm.  
 slut med km i 1.fm, hæft ender.  
 Maske antal: 48fm, 12 x db-stm-klynge.



6. Start med en stående FRfm rund om en 5db-stm-klynge, [P1]  
(spring over næste m, 4 stm i de næste 2 m, spring over 1m, FR-fm rundt om næste  
5db-stm-klynge) 12 gange, undlad sidste FR-fm, hæft ender.  
Maskeantal: 12FR-fm 96 stm.



7. Start med en stående fm i bagerste maskeled i 1. stm på en tilfældig 2. gruppe af 4-  
stm, [P1]  
(spring over de næste 3 m, 5 db-stm i næste m [FR], spring over 3m, fm i bagerste  
maskeled i næste 2m) 12 gange, undlad sidste fm i bagerste maskeled. [P2,3]  
Slut med km i 1. fm i bagerste maskeled.  
Maske antal: 24 fastmasker i bagerste maskeled, 60 db-stm



8. 1lm og fm i samme m, [P1]

(stm i næste m, 2 stm i næste 3 m, stm i næste m, fm i de næste 2m) 12 gange, undlad sidste fm. [P2,3]

Slut med km i 1.fm, hæft ender.

Maske antal: 24fm, 96 stm.



9. Start med en stående **bagom relief-stm** rundt om sidste stm på en gentagelse, [P1]

(spring over de næste 2 m [*fm*], **bagom relief-stm** om de næste 2 m, **bagom relief-hstm** om næste m **bagom relief-fm** om de næste 2m, **bagom relief-hstm** om næste m, **bagom relief-stm** om de næste 2m) 12 gange, undlad sidste **bagom relief-stm**. [P2,3]

Slut med km i 1. **bagom relief-stm**, hæft ender.

Maske antal: 24 BR-fm, 24 BR-hstm, 48 BR-stm.



*Hjælp: db-stm vil altid falde i sidste BR-stm og i 1. BR-fm, af hver eneste gentagelse.*

10. Start med begyndende db-stm-klynge i sidste BR-stm i en hvilken som helst gentagelse. [P1]

(4lm, spring over 3m, db-stm-klynge i næste m) 23 gange, 4 lm. [P2,3]

Slut med km i den begyndende klynge, hæft ender.

Maske antal: 24 db-stm-klynger, 24 x4lm-mellemrum.



11. Start med en stående FR-fm om en hvilken som helst klynge, [P1]

((i næste 4lm-mellemrum (2fm, arbejd foran 4lm-mellemrummet dbstm klynge i 2. oversprungne maske i R9, 2 fm, FR- fastmaske om næste klynge)) 24 gange, undlad sidste FR-fm. [P2,3]

Slut med km i 1. FR-fm, hæft ender.

Maske antal: 96 fm, 24FR-fm, 24 db-stm-klynger



*Hjælp: pas på ikke at glemme den 1. m efter FR-stm.*

12. Start med en stående FR-stm rundt om en db-stm-klynge, [P1]

(stm i næste 2 m, 2 stm i næste m, stm i de næste 2m, FR-stm rundt om klyngen) 24 gange, undlad sidste FR-stm.

Slut med en km i 1. FR-stm.

Maske antal: 144 stm, 24 FR-stm.



13. 3lm [*tæller som 1. stm*], stm i samme m, [P1]

(stm i de næste 13m, 2 stm i næste m) 12 gange, undlad sidste 2stm. [P1,3]

Slut med km i toppen af de 3lm, hæft ender

Maskeantal: 180 fm.



Slut på 1. del